



**Mode normal de fonctionnement :**

Vanne tuyau coudé ouverte

**Vérification de la sonde :**

**Préalable :** calage du niveau de débordement à une cote déterminée (ex. 15 cm sur le croquis ci-dessus)

Fermeture tuyau coudé

Remplissage du tuyau d'eau jusqu'au débordement

Vérification de la mesure.