

Mesure de débit sur trop plein de poste



- Eviter poires de niveau en détection de surverse (pas assez sensible)
- Détection par sonde piézométrique, ultrasons, radar calée sur le niveau trop-plein ou sur le zéro déversoir (mesure de débits)
- Mesure de débits demandée si déversements > 10 000 EH